

Компания АвтоДжет предлагает клапан (грибок) без штока для форсунок CR BOSCH.

Каждый клапан комплектуется набором уплотнительных колец и шариком.

VALVE SET	CNR VALVE
<p>F 00V C01 022</p> <p>F 00V C01 050</p>	<p>150-043</p>  <p>Original Code : 043 CNR Code : 150 - 043 Standart : 0,001 - 0,002 Hole Size</p>
<p>F 00V C01 038</p>	<p>150-048</p>  <p>Original Code : T 048 CNR Code : 150 - 048 Standart : 0,001 - 0,002 Hole Size</p>
<p>F 00V C01 045</p> <p>F 00V C01 051</p>	<p>150-056</p>  <p>Original Code : 056 CNR Code : 150 - 056 Standart : 0,001 - 0,002</p>
<p>F 00R J01 159</p> <p>F 00R J01 218</p> <p>F 00R J01 278</p> <p>F 00R J01 451</p> <p>F 00R J01 704</p>	<p>150-158</p>  <p>Original Code : R 158 CNR Code : 150 - 158 Standart : 0,001 - 0,002 Hole Size</p>
<p>F 00R J00 399</p> <p>F 00R J02 130</p>	<p>150-297</p>  <p>Original Code : R 297 CNR Code : 150 - 297 Standart : 0,001 - 0,002 Hole Size</p>
<p>F 00V C01 331</p> <p>F 00V C01 334</p> <p>F 00V C01 336</p> <p>F 00V C01 338</p> <p>F 00V C01 346</p> <p>F 00V C01 347</p> <p>F 00V C01 352</p>	<p>150-334</p>  <p>Original Code : 334 CNR Code : 150 - 334 Standart : 0,001 - 0,002 Hole Size</p>
<p>F 00R J01 941</p> <p>F 00R J02 454</p>	<p>150-831</p>  <p>Original Code : R 831 CNR Code : 150 - 831 Standart : 0,001 - 0,002 Hole Size</p>